Trot TRACKER

Benutzerhandbuch

Deutsch

TROT DEVELOPMENT

© Copyright 2015 ***Trot Development AS***

Alle Rechte an Ihren Tracker vorbehalten Trot Entwicklung AS. Weder Teile oder ganze dieser Tracker darf kopiert oder reproduziert werden ohne die schriftliche Zustimmung der Trot Entwicklung. Darüber hinaus kann sie nicht Teile oder das gesamte Produkt kommerziell zu verbreiten, ohne die Zustimmung der Trot Entwicklung AS.

Trot Entwicklung behält sich vor, den Inhalt des Handbuchs ohne Information speziell über das ändern. Nachfolgend soll auch das Recht vor, Änderungen am Produkt oder Teile des Produktes, ohne verpflichtet zu sein, Einzelpersonen oder Organisationen darüber informieren.

Januar 2015

Trot Development AS
Postboks 74
N - 3158 Andebu
Norway

Mit dem Kauf Ihres Tracker!

Dieses Handbuch wird Ihnen den Einstieg in die Verwendung dieser Tracker gestartet. Es wird Ihnen Informationen über das Produkt und wie Ihr Tracker arbeitet verwenden. Der Tracker unterstützt Sie bei der Ausbildung von Pferden zu helfen, indem die Geschwindigkeit instilt Maßnahme, so können Sie Ihr Pferd Geschwindigkeit und / oder der Zeit zu folgen. Der Tracker nutzt GPS-Technologie, um Zeit und Geschwindigkeit zu präsentieren. Wir hoffen, dass Sie und Ihr Pferd gute profitieren von der Ausbildung mit dem Tracker zu bekommen.

Dieser Tracker ist nur für den Gebrauch im Freien !!!

INHALT

Batterie.....7
Laden des akkus.....8

Montage / Lage am Arm.....9

Master Einstellung.....10
Entfernung Menüeinstellung.....11
Hauptanzeige langsamer ein 3:30.0.....12
Die Hauptanzeige schneller ein 3:30.0.....13
Doppelfunktionen innerhalb.....14
GPS signal.....15
Leichte Menü.....16
Lagerung Menü.....17
Lagerung Menüauswahl.....18
Untermenü 19
Über GPS.....20

Behandlung des Produktes.....21
Reinigungsprodukt.....21
Wash Band.....21
Lagerung und Nutzung.....21

Spezifikation.....22

Sicherheitshinweise.....23
Fehlerbehebung.....23

Zerstörung des Produkts.....24

Dieser Tracker ist nur für den Außeneinsatz konzipiert.

Der Verfolger ist ein Produkt, das nur verwendet werden, um verschiedene Zeiten und Geschwindigkeiten messen. Einschließlich dem Fall, daß das Produkt nicht verwendet werden, um mit oder Vermessungs navigieren. Der Benutzer des Produkts ist dafür verantwortlich, dass das Produkt nach den spezifischen Richtlinien in diesem Handbuch verwendet und gehandhabt verantwortlich. Trot Entwicklung ist nicht auf Verschleiß und / oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verantwortlich. Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden. Bilder können vom tatsächlichen Gerät geringfügig abweichen.

Der Tracker hat eine begrenzte Dauer, wenn Sie es bei normalem Gebrauch eines solchen Produktes. Trot Entwicklung als Garantie gegen Fabrikationsfehler für ein Jahr. Die Garantie gilt nicht bei Verwendung außerhalb der Grenzen des Produkts oder durch Missbrauch gemeint anzuwenden.

BATTERIE

In Ihrem Tracker ist die integrierte Batterie, die nicht neben den von Trot Entwicklung AS berechtigten Personen geändert werden können. Dies ist oppladd Schnurrbart und beträgt etwa und Gerätelebensdauer.



LADEN DES AKKUS

Akku laden öffnet den Gummistopfen in der Vorderseite der Tracker und das Ladegerät kann in gesetzt werden. Verwenden Sie nur das Ladegerät im Lieferumfang enthalten zusammen mit Ihrem Tracker. Nach Anfangsgebrauch, laden Sie den Akku für mindestens 12 Stunden, bevor das Produkt zum ersten Mal verwendet. Durch die weitere Nutzung soll Akkuladung der Batterieanzeige zeigt, dass die Batterie voll ist.
Es wird nicht empfohlen, und lassen Sie das Gerät in das Ladegerät unbeaufsichtigt durch. Außen Störungen kann das Gerät beschädigt. Wie Blitzschlag, Leistungsspitze, etc ..



MONTAGE / LAGE AM ARM

Der Riemen durch die Schlitze in dem Bügel angebracht geschraubt und der Verfolger ist bereit, an dem Arm befestigt sein. Das Produkt wird an der linken Hand.
Oder montiert werden, wo es nicht zu einer Gefahr für Pferd, Reiter oder andere Personen und Sachen.

Master Einstellung



Im Master-Einstellung legt fest, wie Ihr Tracker an die Arbeit. US-Bezeichnung bedeutet, dass die Berechnungen los Meilen.

Durch Drücken und BT2 bewegen Sie den gelben Text. Wenn Sie kommen, um Trot Tracker Presse BT3 Trab. Dies wird dann grün, was die Tracker-Gerät abgestimmt ist zeigt.

Sie können nun durch Drücken und BT1 gehen und Sie erhalten nun das nächste Menü für die Einstellung Speicherfunktion .

Für und wieder zurück zum Master-Einstellungsmenü zu kommen, können Sie dies auf zwei Arten tun. Entweder setzen Sie das Gerät, oder halten Sie BT2 4 Sekunden, wenn Sie in der gewählten Funktion sind.

Probieren Hauptfunktionsbildschirm, von dem Sie BT2 innerhalb von vier Sekunden gedrückt halten und kommen zu Master-Einstellung

Deutsch

Entfernung Menüeinstellung



Durch Drücken und BT2 Schritt Trab Zeit mit welcher Geschwindigkeit Sie die Uhr von speichern möchten. Drücken BT2 intill 2: 05.0 wird grün. Die Uhr wird nun Zeit sparen bei jedem 100 m, wenn der Speicher ist in Bewegung und ist auf 2: 05.0. Über Speicher ein- oder ausgeschaltet ist erscheint in der Hauptanzeige unten links.

Das nächste, was zu wählen, ist die Anzeige von der Hauptanzeige.

BT1 wählen horizontalen Blick als Standard / Typ empfohlen Betrachtung.

BT2 Sets tracker vertikale vining, einige bevorzugen diese Sicht beim Fahren.



Hauptanzeige langsamer ein 3:30.0

Entfernung

Km/h

Carriers Abstand Lagerung / Aus

Stoppuhr

Entfernung: Reset durch Drücken der BT3, Savetime zurückgesetzt.

Km / h: Zeigt Ihnen Ihre Geschwindigkeit, wenn das Gerät über GPS Bedingungen. und die Geschwindigkeit kleiner als 3: 30,0

Stoppuhr, BT3. Aus, ein, und setzen.

Carriers Distanz: Zeigt die Geschwindigkeit Gerät speichert ab, Lagerung geschieht alle 100 Meter über der eingestellten Geschwindigkeit.

Save On: Zeigt an, ob das Gerät speichert oder nicht.

BT1 BT2 BT3



Deutsch

Die Hauptanzeige schneller ein 3:30.0

Distanse

Fahrzeit

Carriers Abstand Lagerung / Aus

Zeit durch.100

Entfernung: Reset durch Drücken der BT3, Savetime zurückgesetzt.

Travtid: Zeigt Ihnen Ihre Geschwindigkeit Travtid, wenn das Gerät über GPS Bedingungen. und der Umzug ist mehr als 3: 30.0

Mediotid, BT3 zurückgesetzt und die Erschließung neuer mediotid für voreingestellte Lagerabstand. Berechnet durchschnittlich alle 100 Meter.

Carriers Distanz: Zeigt die Geschwindigkeit Gerät speichert ab, Lagerung geschieht alle 100 Meter über der eingestellten Geschwindigkeit.

Save On: Zeigt an, ob das Gerät speichert oder nicht.

BT1 BT2 BT3



Deutsch

Doppelfunktionen innerhalb

Die Schaltflächen in der Hauptblick hat Doppelfunktionen. Das bedeutet, dass, wenn Sie die Taste 4 Sekunden lang gedrückt halten, dann legen Sie es Sie bekommt in ein Untermenü.

Drücken Sie mindestens 4 Sekunden.

BT1: Helleinstellungsmenü (Daraus können Sie die Uhr neu).

BT2: Master-Einstellung, in dem Sie ein anderes Layout wählen

BT3: Medio Zeit Zusammensetzung, in der Sie Lagerabstand und Display-Ansicht wählen.



GPS-SIGNAL

Wenn Gallop Tracker angeschaltet wird automatisch nach Satelliten zu starten. Wenn man auf der Suche nach Satelliten der GPS-Anzeige leuchtet rot.

Der Indikator ist dann und gehen über zur gelbe Anzeige und so grün.

Die Farben zeigen, ob es gut oder schlecht Bedingungen hat. Wenn der GPS-Anzeige grün leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit. Gelbe Anzeige zeigt, dass Sie ein paar Störungen haben und sind in Gefahr, etwas zu bekommen und Abweichungen.

Es wird empfohlen, und GPS-Suchgeschwindigkeit nicht gestartet werden, da dies das Gerät an sich und verbringen viel Zeit auf ”grün” Bedingungen zu führen.

GPS indikator

Leichte Menü

Taste 1
Hauptbildschirm-Schnelldruck
Zurücksetzen Halten Sie die Taste gedrückt, bis das

Taste 2
weniger Licht

Taste 3
mehr Licht





Deutsch

Lagerung Menü

Wärme: Umschalten während der Fahrt langsamer als die vorgegebene Geschwindigkeit oder 0 festgelegte Strecke

Meter: Zurückgelegte Strecke auf der aktuellen Wärme

Time: Die Zeit von Mitte der Zeit, sparen Sie Zeit für jeweils 100 m

Hoch: Zeigt die höchste Geschwindigkeit zwischen Distanzen. (0-100, 100-200, etc.)

Taste 1
Speicheroptionen

Taste 2
Seite nach oben

Taste 3
page Down

Page 1	TopTime		High
Heat	Meter	Time	100m
..001	0100	1:45,4	1:35,2..
..001	0200	1:40,4	1:30,2..
..001	0300	1:30,3	1:25,2..
..000	0000	0:00,0	0:00,0..
..000	0000	0:00,0	0:00,0..
..000	0000	0:00,0	0:00,0..
..000	0000	0:00,0	0:00,0..
..000	0000	0:00,0	0:00,0..
..000	0000	0:00,0	0:00,0..



Deutsch

Lagerung Menüswahl

Taste 1
Speicherung

Taste 2
Speicherung auf

Taste 3
Löschen Sie alte Speichersysteme und Storage





Deutsch

Untermenü

Mit und wählen Sie Untermenü in der Master-Einstellungsmenü bekommt man in ein Unter-menü.



GPS-Rendering: Zeigt GPS-String
Hintergrundbeleuchtung Verstellung: Stellen Licht
Gerät wieder einstellen: setzen Sie das Gerät
Master-Rahmen: Menübild



GPS-Rendering: Zeigt GPS-String
Demo-Modus können Sie sehen, wie die Uhr funktioniert mit vorprogrammierten GPS-Signale.

Invert Display Bietet die Möglichkeit, den Hintergrund und die weiße und weißer Schrift in Schwarz zu ändern. Diese Funktion einige sagen, die gut funktioniert in direktem Son-nenlicht. (Und einen guten, und stellen Sie die Beleuchtung auf die max bei direkter Sonneneinstrahlung)

Über GPS

GPS ist ein amerikanischer Satellitensystem, das die US-Regierung Kontrollen und Trot Entwicklung daher nicht für die Identifizierung auf der GPS-System zu gewährleis-ten.

Von den Satelliten-Signale - Es wird eine integrierte GPS - Antenne in Ihrem Empfang von GPS-Tracker. Es erfordert Kontakt mit einer Mindestanzahl an Satelliten Fahrzeit wird ordnungsgemäß dargestellt werden. Dieses Signal kann geschwächt werden, wenn das Produkt in der Nähe der Häuser, hohen Gebäuden und dergleichen.

Über GPSindikatoren ist gelb bedeutet dies, dass Sie etwas Störung haben, und es kann zu Abweichungen sein. Die Abweichung wird glücklich sein, wenn sich das Gerät zwischen Rot und Gelb.

Behandlung des Produktes

REINIGUNG

Der Tracker kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, aber seien Sie besonders vorsichtig, Reinigung des Bildschirms. Wenn die Reinigung nicht sorgfältig durchgeführt kann es schnell Verkratzen des Schirmes sein. Der Bildschirm wird in jedem Fall etwas nach einiger Zeit der Benutzung zerkratzt werden.

WASCH DER BAND

Der Riemen kann entfernt und gewaschene Produkt für sich. Reima standhalten rauer Händewaschen als der Rest des Produkts.

Lagerung und Verwendung

Der Tracker muss in einem trockenen Raum gemäßigten Ort gespeichert und können im Temperaturbereich von betrieben werden - 20 Grad Celsius bis 60 Grad Celsius.

Spezifikation

Größe: 76,6 mm x 70,3 mm x 52,4 mm
Anzeige: 2.4 ’’ LED-
Auflösung Display: 176 x 220
Antenne: eingebaute GPS - Antenne
Bruks Temperatur: -20 Grad Celsius bis 60 Grad Celsius
Akku: Li-Ion
Batteriedauer : 12 Stunden Normalbetrieb
Ladegerät: 5 V 1000 mAh

Sicherheitshinweise

Ihre Tracker kann nicht für andere als die in diesem Handbuch beschriebenen Zwecken verwendet werden, und kann daher nicht für die Navigation verwendet werden, Vermessung oder ähnliches. Das Produkt besteht aus Materialien, die schädlich sein können, wenn verbraucht werden. Das Produkt ist nicht für die extremen Belastungen standhalten.

Ihre Tracker ist eine GPS - Produkt und kann durch elektromagnetische Störungen, Stürme usw. beeinflusst werden

Trot Entwicklung AS ist für die Leistung des Pferdes beim Training und den Wettbewerb.

TROUBLE

Wenn Sie bei der Fehler mit der Tracker wird empfohlen, das Gerät zurückzusetzen. (Siehe leichtes Menü).

Einige Angaben über www.trot.no.

Wenn das nicht hilft Trot Entwicklung kontaktiert zu E-Mail: suport@trot.no

Zerstörung des Produkts

Zerstörung findet in einer zugelassenen Deponie Empfang zu nehmen.